

## Bruksanvisning Fönsterlyftaren

Fönsterlyften i Syd AB  
Döbeliusvägen 20  
256 54 Ramlösa  
Tel: 042-290309, 0705-618100  
[www.fonsterlyften.se](http://www.fonsterlyften.se)

### 1. Allmänt

Beskrivning:

Denna manual ger användaren kunskap om hur lyften ska användas. Läs och förstå manualen innan lyften används. Följ angivna instruktioner för säker användning och längre livslängd på produkten.

Fönsterlyftaren består av: 1. En skena 2. Ett gångjärnsfäste 3. En vantskruv 4. En fångrem med hake.

Fönsterlyftaren är ett verktyg där en person kan lyfta av alla typer av sidhängda utåtgående fönster från insidan av en byggnad.

Lyften är utvecklad för att lyfta utåtgående sidohängda fönster med maximal vikt enligt teknisk data. All annan användning är förbjuden. Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer vid felaktig användning eller hantering.

#### **Teknisk data:**

Längd: 1165 cm  
Vikt: 4600 gr  
Max last: 30 kg



## 2. Säkerhetsuppgifter

Överskrid aldrig max last. Lyft bara fönster som lyftverktøget är avsett för. Se till att fästordningarna är i rätt läge och sitter fast.

**Fara:** Vid lyft, förflyttning eller sänkning av last, håll uppsikt på och uppmärksamma personal som rör sig inom riskområdet.

## 3. Handhavande

**Förutsättningar:** Lyftverktøget får endast brukas av operatör som noga har läst igenom denna bruksanvisning. Undvik arbete med Fönsterlyftaren då kraftig vind förekommer.

### **Förberedande åtgärder:**

Planera lyftet och se gällande lokala föreskrifter/arbetsinstruktioner  
Lyftverktøget får inte ha skador som kan äventyra säkerheten

## 4. Användning

1. Spännband/fångrem/hake:  
För runt spännbandet 1/3 ner på fönsterbågen.  
Tigha!! Fäst haken först på spännbandet sedan i det övre gångjärnet.



## 2. Gångjärnsfästet:

Ta av gångjärnsfästet från vantskruven.

För in gångjärnsfästet över gångjärnet. Använd alltid nedre delen av gångjärnsfästet.

Tryck ner med vriddonet och spänn fast. Gäller även fönstret på motsatt sida.

OBS!!!! Gångjärnet skall vara väl förankrat.



## 3. Vantskruv:

Fäst vantskruven i gångjärnsfästets nedre tapp.

Säkra med sprint. Gäller även Fönstret på motsatt sida.



## 4. Lyftning: Håll med ena handen på spännbandet.

Vrid vantskruven med andra handen tills bågen lyfts av. Vid påhängning



5. Luta fönsterbågen och för in. Vid påhängning för ut fönsterbågen. Rikta in de båda gångjärnstapparna i respektive gångjärn. Vrid på vantskruven tills de sänkts på plats.



6. Vid byte till motsatta sida; för vantskruven längs skenan mot kant.



## 5. Underhåll

### Skötsel:

Lyftverktygets konstruktion är i princip underhållsfri och dess ingående detaljer/komponenter skall före lyft okulärbesiktigas för slitage och vid behov bytas ut.

**Periodiskt underhåll:** Kontroll av lyftverktyg skall utföras av underhållsansvarig. Underhåll skall utföras enligt standard SS 768 50 06-Fortlöpande tillsyn.

**Reparationer:** Vid byte av ingående komponenter får endast likvärdiga komponenter användas.

I tveksamma fall kontakta Fönsterlyften i SYD AB.

**Modifiseringar:** Fönsterlyften i Syd AB tar inte ansvar för eventuella ingrepp/ändringar på produkten.

## 5. Materialbeskrivning

